

# Papier Bristol Recto Verso

Réf. 5078

## Notice d'utilisation

### 1. Conditions générales de stockage

Ce papier peut être conservé et utilisé pendant un an dans les conditions suivantes :

- Stocker le papier dans son emballage d'origine
- Le tenir à l'abri de la lumière du soleil (UV)
- Le protéger des températures élevées
- Le protéger de l'humidité : un endroit frais et sec serait idéal (température comprise entre 18° et 24°C)

### 2. Conseils d'utilisation

#### ➤ Matériel nécessaire

1. *Papier Bristol Recto Verso* de Micro Application
2. Imprimante **jet d'encre** Canon, Epson, HP, Lexmark ou autres.

#### ➤ Mise en place dans l'imprimante

- Utilisez le mode de chargement feuille unique ou l'alimentation manuelle de l'imprimante
- Vous pouvez imprimer les deux faces du papier.
- Si vous imprimez plusieurs feuilles en même temps, séparez-les bien les unes des autres et n'insérez pas plus de 2 ou 3 feuilles simultanément.

#### ➤ Configuration de l'imprimante

Pour obtenir une qualité optimale, vous devez configurer correctement les propriétés d'impression.

Voici quelques indications concernant les paramètres de votre imprimante jet d'encre :

Epson® – type de support : *Papier Couché qualité photo*

Canon® – type de support : *Papier couché*, qualité d'impression supérieure

Hewlett-Packard® – type de support : *Papier jet d'encre HP Premium*, qualité d'impression supérieure

Lexmark™ – *Papier couché*, qualité d'impression maximale

Si vous n'avez pas accès aux options désignées ci-dessus, sélectionnez de manière générale une résolution ou une qualité de type *élevée, maximale, très fine, présentation* ou similaire. Pour le type de support, choisissez la désignation *Premium Paper, Papier couché, Papier à couchage spécial*.

### 3. Impression

- Lancez l'impression depuis votre application.
- Attendez quelques secondes avant de retirer la feuille de l'imprimante. Mettez-la ensuite à l'abri de l'humidité et évitez de poser aussitôt vos doigts dessus.