

Papier Photo 10 x 15 cm

Réf. 5089

Notice d'utilisation

1. Conditions générales de stockage

Ce papier peut être conservé et utilisé pendant un an dans les conditions suivantes :

- Stocker le papier dans son emballage d'origine
- Le tenir à l'abri de la lumière du soleil (UV)
- Le protéger des températures élevées
- Le protéger de l'humidité : un endroit frais et sec serait idéal
- Eviter de toucher la surface imprimable du papier avant impression : les empreintes de doigts laissent des traces sur ce type de papier.

2. Conseils d'utilisation

➤ Matériel nécessaire

1. *Papier Photo 10 x 15 cm* de Micro Application
2. Un logiciel de retouche et d'impression photo
3. Imprimante **jet d'encre** Canon, Epson, HP, Lexmark ou autres.

➤ Mise en place dans l'imprimante

- Utilisez le mode de chargement "feuille unique" ou l'alimentation manuelle de l'imprimante
- La face à imprimer comporte des indications en rouge : placez-la face vers le haut dans votre imprimante et respectez le sens d'impression indiqué par les flèches.
- Si vous imprimez plusieurs feuilles en même temps, séparez-les bien les unes des autres.

➤ Configuration de l'imprimante

Pour obtenir une qualité optimale, vous devez configurer correctement les propriétés d'impression.

Voici quelques indications concernant les paramètres de votre imprimante jet d'encre :

Epson® – type de support : *Film Glacé Photo*, qualité d'impression maximale

Canon® – type de support : *Papier Photo Brillant*, qualité d'impression supérieure

Hewlett-Packard® – type de support : *Papier Photo HP Premium*, qualité d'impression supérieure

Lexmark™ – *Papier Glacé / Photo*, qualité d'impression maximale

Si vous n'avez pas accès aux options désignées ci-dessus, sélectionnez de manière générale une résolution ou une qualité de type *élevée, maximale, supérieure* ou similaire. Pour le type de support, choisissez la désignation *Papier photo* ou *Papier Couché Qualité Photo*.

➤ Création des formats de photo 10x15 cm

- Vous pouvez utiliser les logiciels Micro Application spécifiquement dédiés à la retouche photo: *Super Photo Retoucheur* (réf. 3338) et *Photo Center* (réf. 3123) ou à l'impression photo : *Super Photo Printer* (réf. 3199).

- Si vous ne disposez pas de ce logiciel, la création du format 10x15 cm est également possible sur traitement de texte (Microsoft® Word). Voici la marche à suivre avec Microsoft® Word 97.
- Choisissez le menu “Outils” puis “Enveloppes et étiquettes”
- Sélectionnez l’onglet “Étiquettes” puis les boutons “Options”, “Nouvelle étiquette”
- Donnez un nom à la carte que vous créez. Ce nom s’ajoutera à la liste des formats prédéfinis et vous pourrez y accéder directement lors de votre prochaine utilisation.
- Les mesures sont indiquées sur la feuille de gabarit ci-jointe.
- Cliquez deux fois sur “ok” puis “Nouveau document” : vous visualisez ainsi votre feuille d’impression. Pour visualiser les marges, choisissez le menu “Outils” puis “Options” et cliquez sur “Affichage”. Cochez “Limites de texte”.
- Revenez dans votre premier document et personnalisez vos photos à votre goût
- Quand votre photo est prête, sélectionnez le bouton “Imprimer” et le tour est joué !
- Si vous êtes relié à Internet, téléchargez directement le gabarit de ce papier (au format Word ou Photoshop) sur le site www.lespapiers.com .

3. Impression

- Lancez l’impression depuis votre application . Nous vous conseillons de réaliser une première impression avec la feuille de test ci-jointe afin de vérifier les zones prédécoupées.
- Ajustez la mise en page si nécessaire et imprimez sur la face indiquée ci-dessus.
- Attendez quelques secondes avant de retirer la feuille de l’imprimante. Mettez-la ensuite à l’abri de l’humidité et évitez de poser aussitôt vos doigts dessus.
- Si votre imprimante dépose trop d’encre sur votre papier photo lors de l’impression, réduisez la résolution et/ou la saturation des couleurs.

4. Découpe

- Pour détacher les photos 10x15 cm de la planche et éviter de les déchirer, pliez plusieurs fois les zones prédécoupées, d’un côté puis de l’autre. Vos photos sont prêtes !